



HC99L-(CO2)

Érintő gombos vízadagoló kezelési utasítás

(a termék használati útmutatóját úgy kell elhelyezni,
hogy az minden felhasználó számára elérhető legyen)

A vízadagoló készülék kezelő felülete:



A kezelő felület a **Forró víz (Piros)**, **Szódavíz(Fehér)**, **Hideg víz (KÉK)** érintő gombokból áll.
(NINCS SZÜKSÉG ERŐTELJES MEGNYOMÁSRA- CSAK ÉRINTÉSRE!)

1. A víz adagolása – **TEGYEN POHARAT A KIFOLYÓ ALÁ!**

- 1.1. **Forró víz** kiválasztásához helyezze az ujját a **(Hot)** piros gombra. A vízadagoló csapján **meleg víz** fog folyni.
- 1.2. **Hideg víz** kiválasztásához helyezze az ujját a **(COLD)** kék gombra. A vízadagoló csapján **hideg víz** fog folyni.
- 1.3. **Szódavíz** kiválasztásához helyezze az ujját a **(SODA)** fehér gombra és tartsa rajta **3 mp**-ig. A vízadagoló elindítja a szóda keverése funkciót, majd kb. **5-10 mp** múlva elkészíti a **szódavizet** és adagolja **(2dl)** a pohárba.

●FIGYELMEZTETÉS:

!Minden esetben helyezzen a vízadagoló kifolyója alá poharat!

!Forró víz adagolása esetén ne tegye a kezét a vízadagoló kifolyója alá! **(BALESETVESZÉLYES!)**

!Szódavíz adagolása esetén vegye figyelembe, hogy a vízadagoló 2 dl szódát készít. Kisebb pohár esetén kifolyhat!

!Ha megtelik vízzel a csepptálca, üritse ki!

2. A vízhőfok állítása

- 2.1. **Forró víznél** helyezze az ujját a **(1. SET)** gombra, majd állítsa be a kívánt hőfokot. **(3. Forró víz kijelző)**
 - 2.2. **Hideg víznél** helyezze az ujját a **(6. SET)** gombra, majd állítsa be a kívánt hőfokot. **(4. Hideg víz kijelző)**
- Alap beállításnál a forró vízhőfok 85-90 C°, a hideg vízhőfok 4-8 C°.

VIZBOLT
MINDEN, AMI VÍZ!